



JES000265-00 - © 01.02.2018 - J.E.Seewer

Digitrax ®

Régulateurs DT 300,400,402,500

Configuration de la touche F2 - Impulsion ou Permanent

DT 300 - Instructions page 21

Pour rendre la touche F2 permanente

Pressez la touche **Fn** puis pressez et maintenez la touche **F2/F6 (N/-)**

En maintenant la touche pressée retournez en mode Lo de la façon suivante:

a: Pressez la touche Mode, ou

b: Pressez un des boutons du régulateur, ou

c: Tournez un des boutons du régulateur

Relâchez la touche **F2** après être revenu en mode Lo

Pour restaurer la touche F2 en fonction impulsion

Pressez la touche **Fn**

Pressez la touche **F2/F6 (N/-)**

DT 400 - Instructions page 38

Pour rendre la touche F2 permanente

Pressez et maintenez la touche **F2**

Pressez la touche **PWR** et relâchez les deux touches simultanément

Pour restaurer la touche F2 en fonction impulsion

Pressez la touche **F2**

DT 402 - Instructions page 49

Pour rendre la touche F2 permanente

Pressez la touche **OPTN**

Utilisez le bouton droite du régulateur pour choisir l'option "F2 Mom"

Désactivez l'option avec la touche **N/-**

Appuyez sur la touche **ENTER**

Pour restaurer la touche F2 en fonction impulsion

Pressez la touche **OPTN**

Utilisez le bouton droite du régulateur pour choisir l'option "F2 Mom"

Activez l'option avec la touche **Y/+**

Appuyez sur la touche **ENTER**

DT 500 - Instructions page 52

Identique à DT 402

~JES~