JES000129 - © 13.07.2002 - J.E.Seewer

Trucks HOn3 Pullman – **Grandt Line**

Assemblage

Outillage

Brucelles | Scalpels | Limes miniature

Fournitures

Nombre	Description
	Pour les trucks en **Laiton** : Colle cyanoacrylique
	Pour les trucks en **Plastique** : Colle plastique liquide

1. Triez, arrangez et ébavurez les pièces.
2. Collez la plaque inférieure sous le châssis.
3. Collez les ensembles de semelles de frein aux plaques frontales.
   Les chaînes doivent se trouver entre la plaque frontale et la traverse de frein.
4. Collez les plaques frontales aux extrémités du châssis.
5. Tournez le tout à l'envers et posez les essieux dans les encoches du châssis.
6. Ajustez les flancs de trucks simultanément dans les plaques frontales, le bolster (Support du pivot) et les essieux. Contrôlez l'équerrage et collez.
7. Placez les ressorts de rappel de la timonerie dans les trous à l'extrémité des plaques frontales. Collez.
8. Ajoutez les ressorts de rappel des semelles de frein. Alignez avec le support arrière. Collez, (Attention, trèèèèèèès peu de colle)
9. Si votre modèle en est équipé, collez la traverse à rouleaux sur le bolster.
   La crapaudine et les plaques de roulement doivent être collées sous le châssis de la voiture.
10. Pour de bons résultats, lubrifiez avec de l'huile La Belle 108 (compatible avec le plastique.)

JES